

REM3: Dvosmerni Daljinski Upravljač

P ▲ R ▲ D O X™

PARADOX.COM

REM3-EI09

Pregled

REM3 kombinuje fleksibilnost tastature sa praktičnošću i mobilnošću daljinskog upravljača. Njegovih 15 tastera omogućavaju veći nivo interakcije sa sistemom nego obični daljinski upravljači, dvosmerna komunikacija omogućava povratne informacije za do dve particije.

Kompatibilnost i Tehnička Specifikacija

Sledeća tabela prikazuje kompatibilnost i tehničke specifikacije za REM 3 dvosmerni daljinski upravljač.

Specifikacija	
RF frekvencija	433MHz ili 868MHz
Tip baterije	Jedna 3V litijumska baterija (2032)
Potrošnja	Mirovanje: 0.9uA, 19mA tokom predaje
Trajanje baterije	Životni vek baterije je minimum 1 godina. " Slaba baterija " je poslato ka centrali kada je baterija ispod 2.3Vdc. Nakon uključenja " Slaba baterija povraćena " je poslato centrali kada je napon baterije 2.6Vdc ili iznad. Slanje Slaba baterija povraćena " je kompatibilno samo sa: MG serijom: 4.90 i više SP serijom: 4.90 i više SP65, SP4000: 5.10 i više RTX3: V5.20 i više
Domet (Tipičan u stambenom okruženju)	45m (150ft)
Kompatibilnost	MG5000 / MG5050 V3.0 i više / Spectra SP Serije V3.0 i više u saradnji sa RTX3 V1.31 i više. EVO V2.10 i više u saradnji sa RTX3 V1.50 i više. VAŽNO: REM3 nije kompatibilan sa RX1.
Dimenzije	8cm x 3.4cm x 1.5cm (3.1in x 1.3in x 0.6in)
Temperaturni opseg	0-50°C (32-120° F)
Vlažnost	5-90%
Težina	32 g (1.2 oz)
Standardi	EN 50131-3 Stepen 2 Klasa II (prenosivi tip B ; sertifikaciono telo = Intertek)

Zamena Baterije

- 1.Ukloniti dva šrafa sa zadnje strane daljinskog upravljača i ukloniti zadnji poklopac.
- 2.Na strani odeljka baterije nasuprot bateriji nežno povucite bateriju koristeći ne-metalni predmet(npr. Teflonski šrafčiger).
- 3.Pažljivo, da ne oštetite osigurač baterije, ubacite novu bateriju sa pozitivnim terminalom na gore.
- 4.Vratite zadnji poklopac na mesto i pričvrstite sa dva šrafa.

Upozorenje : Opasnost od eksplozije postoji ako je litijumska baterija nepropisno zamenjena. Zamenite samo sa istom ili preporučenim tipomod proizvođača. Odložite baterije u skladu sa instrukcijama proizvođača.

REM3 Mod za dijagnostiku

Da biste pristupili merenju jačine signala i prikazu RF aktivnosti (LED indikatora) : pritisnite i držite Information ključ za otključavanje, a zatim pritisnite i držite sledeća tri tastera istovremeno: Information taster ([i]), PGM taster 1 i PGM taster 2.

VAŽNO: Često korišćenje dijagnostičkog moda će skratiti životni vek baterije.

Prikaz jačine signala

Pritisnuti [i] u dijagnostičkom modu za aktivaciju prikaza jačine signala. Ovo pokazuje kvalitet signala primljen od centrale ili RTX3. Takođe omogućava procenu kvaliteta komunikacije pre instalacije bilo kog bežičnog predajnika. Na primer: postavite REM3 gde nameravate da instalirate magnetni bežični kontakt za vrata da proverite kvalitet i jačinu signala.

